

## FAQ

### はじめにお読みください。

1. 開封時の本体は充電されていません。  
まずはUSB接続（PCまたはAC電源）で充電中を示す青いランプが消えるまで充電してください。初回は約2時間半以上充電してください。  
※コンセントで充電する場合は市販のACアダプターヘッドが必要になります。
2. カメラを使用する際はSDカードが必要です。  
本製品にはSDカードは付属していません。  
※SDカード（32GBまで対応）、SDHCカード（32GBまで対応）



※SDカードを挿す向きにご注意ください。SDカードの表がレンズ側を向くように挿入してください。



※カチッと音がするまでしっかりと押しこんでください。

3. パッケージの中身をご確認ください。不足品がある場合はお問合せ下さい。
  - ・Rhianna（リアーナ）本体（1台）
  - ・カメラストラップ（1本）
  - ・USBケーブル（1本）
  - ・取扱説明書/保証書-日本語版-（1冊）
  - ・取扱説明書-英語版-（1冊）
4. 保証期間について。  
本製品は初期不良対応のみになります。保証期間はご購入から2週間（14日間）となります。

## よくある質問。

Q1. 写真は何枚撮れますか？

A. 2GBのSDカードを使用した場合、3648x2048 HDモードで約850～950枚程度が撮れます。

Q2. 充電はどれぐらいかかりますか？

A. 約2時間半となります。充電中ランプ（charge）が青く点灯しますが、充電完了後、青いランプが消えます。

Q3. ストラップはつけられますか？

A. 取り付けられるようになっていますが、全てのストラップが取り付けられるわけではないので、他社のストラップをご購入の際にはご確認ください。

Q4. PCに繋いでも反応がしないけど、どうしたらいいですか？

A. カメラ電源のスイッチのON/OFFを確認してください。カメラ電源をONにしてから、PCに繋ぐと自動的に反応して、PC上で写真データの取り込み操作を行うことができます。OFFの状態ではPCに繋ぐと充電状態になります。

Q5. 充電中でも撮影できますか？

A. できません。

Q6. デジタルズームの操作について。

A. 写真またはビデオを撮影する状態で、△ボタンを押すとズームイン、▽ボタンを押すとズームアウトとなります。

Q7. カメラが急に操作できなくなってしまったのですが、故障でしょうか？

A. 故障ではなくオートパワーオフ機能です。電源が入った状態で何も操作が行われない状態が続くと、電源の消耗を防ぐためカメラの電源がオフになります。オートパワーオフの時間は1分/2分/3分で設定ができます。

Q8. カメラがフリーズした場合はどうしたらいいのでしょうか？

A. 一度電源をOFFにして、再度ONにして、再起動してください。

Q9. 画像と動画のデータ形式を教えてください。

A. 画像はJPEG形式で、動画はAVI（音声あり）形式です。

Q10. 写真の有効解像度はどのくらいですか？

A. 約800万画素

Q11. フラッシュはつけられますか？

A. フラッシュはつけられません。

Q12. 日付のフォーマットは選べますか？

A. 選ぶことはできません。

Q13. 日付は時間を入らず保存できますか？

A. できません。日付と時間が両方表示されています。